becool
Создан в тепле, чтобы быть холодным

№:80И/22.12.2020

Дата: 22.12.2020

Корпуса манометрических коллекторов *becool*

Технический бюллетень

Корпуса манометрических коллекторов *becool*



«Сделано в Китае»

Преимущества:

- Корпуса и рукоятки вентилей манометрических коллекторов ***becool*** изготовлены из высокопрочного анодированного алюминия;
- Вентили коллекторов ***becool*** шарового типа с прочными тефлоновыми прокладками;
- Рабочее давление корпусов коллекторов 55 бар;
- Упаковка корпусов манометрических коллекторов изготовлена в фирменном стиле ***becool***.

Технические параметры.

Параметры	BC-1N	BC-2N
Код заказа	021172	021173
Количество вентилей	1	2
Количество рабочих присоединительных штуцеров	2	5
Резьба присоединительных штуцеров	M1/4" SAE	M1/4" SAE
Смотровое стекло	отсутствует	в комплекте
Крючок для подвеса	в комплекте	в комплекте

Описание и применение.

Манометрический **одновентильный** коллектор BC-1N ***becool*** предназначен для самостоятельного формирования манометрической станции под различные типы фреонов. В корпусе коллектора BC-1N имеется сквозное отверстие для манометра (мановакуумметра) с резьбой F1/8" NPT и глухое отверстие крепления крючка для подвешивания.

Манометрический **двухвентильный** коллектор BC-2N ***becool*** предназначен для самостоятельного формирования манометрической станции под различные типы фреонов. В корпусе коллектора BC-2N имеются сквозные отверстия для манометра и мановакуумметра с резьбой F1/8" NPT и глухое отверстие крепления крючка для подвешивания.

Рекомендации по использованию

Запрещается использовать манометрические станции, сформированные на основе корпусов манометрических коллекторов BC-1N ***becool*** и BC-2N ***becool*** для работы с агрессивными средами, парами нефтепродуктов и т.д. Шланги к манометрической станции и холодильной системе подсоединять вручную, без использования инструментов.

При работе с манометрическими станциями сформированными на основе корпусов манометрических коллекторов BC-1N ***becool*** и BC-2N ***becool*** необходимо:

- визуально контролировать отсутствие утечки хладагентов на соединениях штуцер-шланг, в шаровых вентилях, манометр (мановакуумметр)-корпус коллектора, в случае обнаружения утечки необходимо прекратить работу и восстановить герметичность неисправного элемента.
- следить за заправочными шлангами и предотвращать возможность их повреждения.

Если какой-либо шланг временно не используется, во избежание возможного повреждения шланга накрутите его свободную накидную гайку на нерабочий штуцер на корпусе коллектора (актуально для BC-2N ***becool***).

По окончанию работы отсоедините шланги от штуцеров, протрите их от возможных загрязнений куском чистой хлопчатобумажной ткани, сверните и уложите в предназначенное для этого место хранения. Протрите куском чистой хлопчатобумажной ткани корпус коллектора с манометрами и уложите станцию в место хранения.

Производитель оставляет за собой право вносить изменение в свои продукты без всякого предупреждения. Это относится также к уже имеющимся продуктам, при условии, что такие изменения могут быть выполнены без необходимости внесения следующих из этого изменений в утвержденные ранее спецификации.